

隆广机械

浸泡桶自动上料机

使用说明书

佛山市隆广机械制造有限公司

广东省佛山市顺德区容桂街道扁滘华美路 4 号

联系电话：13622526725

目录

设备介绍	2
上料机介绍.....	2
风机外观	2
开始使用	3
使用流程	3
设置教程	4
设置项介绍.....	4
用户密码	4

感谢您购买使用隆广机械开发研制的设备，为了确保您正确地使用该设备，发挥该设备的最大效能，在操作设备之前，务必熟读此说明书。

由于产品会进行换代更新，实物有些许部分可能与此说明书不符，具体请以实物为准。

设备介绍

上料机介绍



风机外观



开始使用

使用流程



如图所示，使用分为三步：

1. 电机料桶标题，选择通道
2. 启动前先长按“长按复位”键，将累计重量复位
3. 按启动按钮开始上料（或按屏幕旁的绿色启动按钮）

设置教程

浸泡桶自动上料机

自动页 设置页 调试页

16:32:15

I/O 监控

急停

过载报警

称重异常1

称重异常2

称重异常3

称重异常4

单次上料重量

20.0kg

单次上料时间

60.0S

反吹次数

3.0S

反吹时间

1.0S

反吹间隔

0.5S

用户登陆

设置项介绍

- 单次上料重量：按需设置，请勿超过料桶装料上限
- 单次上料时间：上料超过该时间后设备报警。一般设置超过正常上料时间一倍左右
- 反吹：按需设置，默认三次，反吹一秒，间隔 0.5s

用户密码

设置参数前，需先登陆用户。可登陆如下账户：

用户 0（或 a）

密码 123456